

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

ELEKTROMOS KUTYAKIKÉPZŐ NYAKÖRV TÁVIRÁNYÍTÓVAL (REZGÉssel ÉS STATIKUS ELEKTROMOS IMPULZUSSAL) AG26 MODELL

1. Használat előkészítése

- Ellenőrizze a távirányítóban lévő elemeket, majd kapcsolja be a készüléket.
- Hangolja a távirányító és a vevőegység hullámain. Miután behelyezte az elemeket a vevőegységbe, azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító rezgégombját, és vigye közel a vevőegység gumifülkéjéhez. A vevőegység ekkor kétszer rezegni fog. Ez összehangolja a távirányítót és a vevőt, és az egész készülék megfelelően működik.
- Ha az elemek behelyezése után a vevőegység elkezd rezegni anélkül, hogy bármilyen gombot megnyomna, vegye ki az elemeket több mint 10 másodpercig, majd térjen vissza a 2. lépéshez
- Ellenőrizze a távirányítót: nyomja meg egyenként a távirányító gombjait, minden alkalommal a jelzőlámpa kigyullad. Ha a fény halvány vagy nem világít, kérjük, cserélje ki az elemeket.
- Vevő ellenőrzése: Mozgás hatására (pl. rázás után) a vevő bekapcsol. Automatikusan készenléti üzemmódba kerül. 3-5 percig tartó pihentetéssel automatikusan kikapcsol.
- Helyezze a vevőt a nyakörvpántra. Győződjön meg róla, hogy a gallér hossza tökéletesen illeszkedik az állat nyakára. A gallér nem lehet túl laza vagy túl szoros az elektróda impulzusok miatt. A vevőegységen (az elektródák nem érhetnek közvetlenül az állat bőréhez).
- Nyomja meg a távirányító rezgés gombját, és ellenőrizze, hogy a vevőegység hogyan rezeg. Körülbelül 3 másodperc múlva egy gyenge statikus elektromos impulzus fog kibocsátásra kerülni. Fokozatosan növekszik, amíg 9 másodperc után le nem jár.
- Nyomja meg az elektromos impulzus gombot a távirányítón, és a LED feloldja azt a vevő alján. Ez egy teszt diódaival ellenőrizhető amely a készletben található.
- Nyomja meg a sípoló gombot a távirányítón, és egy emlékeztető sípszó fog megszólalni.
- Nyomja meg az izzó szimbólummal ellátott világítás gombot, és a távirányítóban lévő LED-lámpa világítani fog.

2. A készülék használata

- A készülék be- és kikapcsolásához használja a távirányító oldalán található ON/OFF gombot.
- Oldja ki a csatot, és tegye a nyakörvet a kutyára. Győződjön meg arról, hogy a gallér hossza tökéletesen illeszkedik az állat nyakához. A gallér nem lehet túl szoros, hogy az elektródák nem érjenek közvetlenül az állat bőréhez
- A háziállat először kényelmetlenül fogja érezni magát, és nem szabad használni, amíg a háziállat hozzá nem szokik a nyakörv viseléséhez.
- Amikor a rezgés funkciót használjuk, az állat először 3 másodpercig érzi a rezgést. Akkor egy gyenge statikus elektromos impulzus indul el, amely fokozatosan felerősödik. Így a kutya idővel elkezd társítani a rezgést az elektromos impulzushoz.
- Az elektromos impulzusokat az állatok nem megfelelő viselkedésének elfojtására használják, és csak vész helyzetben szabad alkalmazni. Egyszeri megnyomás után az impulzus 3

másodperc múlva automatikusan megszűnik. Ha szükséges, engedje fel a gombot, és nyomja meg újra.

- A fokozatos kiképzés lehetővé teszi, hogy az állat az átvitt impulzusokat és rezgéseket a következőkkel társítsa: a kívánt vagy nem kívánt viselkedés.
- Mielőtt áttérnénk a közvetlen elektromos impulzusok használatára, javasoljuk, hogy használjunk rezgő gombot. Idővel a kutya elkezd társítani a rezgést az elektromos impulzus, ami a rezgés önmagában elég ahhoz, hogy hatékonyan megállítsa az állat nem megfelelő viselkedését, és korlátozhatja az elektromos impulzusok használatát egészen addig a pontig, hogy teljesen elhagyhatja őket.
- Ahhoz, hogy a képzés hatékony legyen, a helyes teljesítményért jutalmat kell alkalmazni.
- A zseblámpát a képzés során konkrét jelzések adására lehet használni.
- A sípoló gomb az állat hívására szolgál.
- Ha nem használja a készüléket, vegye le a nyakörvet a kutyáról, és helyezze a vevőegységet csendes, ütésmentes helyen az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a nyakörvet.

3. Hogyan cserélje ki az elemeket

- Vevőkészülék: távolítsa el a vevőkészülék alján lévő fedelet. Vegye ki a használt elemeket. (AAA / 1,5V) és helyezzen be újakat, ügyelve a +/- polaritás betartására. Ismét szerelje vissza a fedelet.
- Az elem a távirányító hátuljának alján található. a távirányító hátoldalán. Húzza a fedelet a nyíl irányába. Tegye vissza az elemet, és zárja be ismét a fedelet. a borítón.
- A készülékben használt elemek a üzletben kaphatók. Megvásárolhatja őket a szupermarketekben és bevásárlóközpontokban. Kérjük, figyeljen a helyes elemfajta.

4. Megjegyzés

A távirányító hatótávolsága akkor a legjobb, ha a távirányító és a vevőkészülék között nincsenek akadályok. Ha hatótávolságon belül vannak akadályok a távvezérlő és a vevőkészülék között, ezek befolyásolhatják a készülék hatótávolságát.

A nyakörv kiképzési célokat szolgál. Csak szisztematikus kiképzéssel lehet megtanítani az állatot a megfelelő parancsok végrehajtására. A legjobb eredményeket akkor érhetjük el, ha az edzéseket jól beosztjuk.

A távirányítós kutyakiképző nyakörv jelenleg a leghatékonyabb innovatív eszköz, amelyet a professzionális kiképzéshez használnak. Rendeltetészerűen használják, és a használati utasítás biztosítja a biztonságos és hatékony képzést.

Ne nedvesítse be a távirányítót és a nyakörvet.

• 5. A vevőegység és a távirányító hangolása

- Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve a távirányítóba (a fóliát eltávolítva). Kapcsolja be a készüléket a távirányító oldalán található ON/OFF gombbal.
- Helyezze be az első AAA elemet a vevőegységbe. A második AAA elem behelyezésekor azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a rezgés gombot vagy az elektromos

impulzus gombot (ne feledje, hogy ezzel egyidejűleg húzza ki és irányítsa a távirányító antennáját a nyakörvre). A vevőegység ekkor párosodik a nyakörvvel, és kétszer rezegtetni fogja a távirányítót, jelezve, hogy a vevőegység ráhangolódott, és az egész készülék megfelelően működik.

- Ha az elemek behelyezése után a vevőegység bármelyik gombot magától rezegni kezd, anélkül, hogy megnyomná, vegye ki az elemeket, várjon 10 másodpercet, és térjen vissza a 2. lépésre.
- Győződjön meg róla, hogy a vevőegység elemfedele biztonságosan a helyén van. Minden sarkát pontosan nyomja le.
- Csatlakoztassa a vevőegységet a nyakörvpánthoz.

Az impulzus aktivitás ellenőrzése

A vevő által kibocsátott statikus elektromos impulzus szabad szemmel nem látható. Az impulzusok vizsgálatának 2 módja van:

- A készletben található tesztdióda használatával. Érintse a diódát a vevőkészüléken lévő két fedett gumielektroda burkolathoz, és nyomja meg az elektromos impulzusjelet a távirányítón. A LED világitani fog. A diódát csak a pép működésének tesztelésére ajánlott használni.
- Az ujjaidal. Helyezze az ujját a vevőegység két gumírozott elektródájára, és nyomja meg a elektromos impulzus szimbólumot a távirányítón. Elektromos impulzust fog érezni.

A készülék jellemzői

1. Az erős statikus elektromos impulzus áthalad a kutyaszőrön vagy a 6 mm vastag anyagon. A megfelelő működéshez nem szükséges, hogy az elektródák közvetlenül az állat bőréhez érjenek, így a készülék használata biztonságos.
2. A statikus elektromos impulzus lehetővé teszi a viselkedési hiányosságok egyszerű és gyors korrekcióját a kutyánál.
3. Használja a rezgésjelző gombot, hogy összekösse a későbbi elektromos impulzussal. Így csak a rezgés szükséges a rossz viselkedés kijavításához, hogy hatékony legyen.
4. A rezgés és az elektromos impulzus funkciók automatikus leállítási lehetőséggel rendelkeznek, hogy a háziállatot ne zavarja folyton.
5. A beépített mozgásérzékelővel a vevőegység automatikusan be- és kikapcsol.
6. A nyakörv vízálló.
7. Az egyetlen korlátozás a nyakörv kerülete, nem pedig a kutya súlya. A kutyának meg kell tanulnia és reagálnia kell az impulzusokra - az elektromos impulzus célja, hogy figyelmeztesse a kutyát arra, hogy mit nem szabadna tennie.

A nyakörv és a vevőegység

- Méretek: 43 x 68 x 38 mm
- Súly: 110 g elemekkel

- Nyakörv beállítása 20 és 50 cm között
- Tápegység: 2 x 1,5V AAA - mellékelve
- Ütésálló

Távvezérlés:

- Méretek: 120 x 25 x 45 mm
- Súly: 110 g akkumulátorral
- Tápegység: 1 x 9V - mellékelve
- Beépített LED lámpa
- Hang funkció