

## Használati utasítás karaoke mikrofon WS-585

### I. Gombok:

- **ON/OFF** - tartsa lenyomva a gombot a mikrofon bekapcsolásához; nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz.
- **PREV** - MP3 módban az előző dal lejátszása; szelfi módban a szelfi funkció aktiválásához nyomja meg (csak iOS).
- **NEXT** - MP3 módban a következő zeneszám lejátszásához; Selfie módban nyomja meg a selfie funkció aktiválásához (csak androidos)
- **SCAN** - Lejátszás/szünet. FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva - automatikus keresés.
- **REC** - Nyomja meg a gombot a mikrofon be/ki kapcsolásához; tartsa lenyomva a gombot Visszajátszás funkció TF-kártya lejátszási módban.
- **VOL +** - Növeli a hangerőt
- **VOL -** - Csökkenti a hangerőt

### II. Vezeték nélküli karaoke

1. Tápellátás: Tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot a termék indításához.
2. Vezeték nélküli kapcsolat: engedélyezze a mobiltelefon vezeték nélküli kommunikációját, koppintson a csatlakoztatás gombra. A sikeres csatlakozás után egy hangjelzés hallható.
3. Hangbeállítás: a mikrofon hangerejét és a reflexiót állítsa be megfelelő szintre.
4. Karaoke indítása

### III. Felvétel mobiltelefonnal

1. Csatlakoztassa a felvevőkábelt: a felvevőkábel MICRO csatlakozóját dugja be a MICRO Karaoke mikrofon interfészbe, a 3,5 mm-es interfészt pedig a mobiltelefon fejhallgató-csatlakozójába.
2. Nyisson meg egy karaoke alkalmazást a mobiltelefonján, például a Kugou Music vagy más alkalmazásokat, válasszon ki egy kedvenc dalt, rögzítse a dalt a fent említett éneklési módszer szerint.
3. A dal tesztelése és mentése: az adott karaoke alkalmazás utasításai szerint.

### IV. Selfie funkció

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot a vezeték nélküli üzemmódról a szelfi üzemmódra való átváltáshoz.
2. Aktiválja a vezeték nélküli mobiltelefont, keresse meg a "shutter" szót, és csatlakozzon.
3. Nyissa meg a mobiltelefon fotófelületét, nyomja meg a "PREV" vagy a "NEXT" gombot a fényképek készítéséhez.

Megjegyzés: A 4.2.2 vagy magasabb verzió Android esetén, a 6.0 vagy magasabb verzió iOS esetén átmenetileg nem támogat más verziókat.

Nem támogatja a különálló és rögzített vakuval rendelkező mobiltelefonokat.

### Műszaki leírás:

- Kimeneti teljesítmény: 5W
- Frekvenciatartomány: 100 HZ - 10 KHZ
- Maximális hangnyomásszint: >115DB 1KHZ TDH
- Visszhang mód: visszhangos hang
- Energiaforrás: beépített 18650 Li-akkumulátor
- Akkumulátor kapacitás: 1800 mAh
- Töltési teljesítmény: DC5V