

MIRROR SCREEN

Vezeték nélküli HDMI adapter



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Mostantól a vezeték nélküli HDMI adapter és a képernyőtüközési technológia segítségével a nagyképernyőn is nézheti kedvenc műsorait vagy filmjeit. Csatlakoztassa a Mirror Screen vezeték nélküli HDMI adaptert a TV-hez, projektorhoz, laphoz, okostelefonhoz vagy táblagéphez WiFi-n keresztül.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes figyelmeztetést. Tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli felhasználás.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Mirror Screen vezeték nélküli HDMI adapter
- 1 x micro USB tápkábel Wi-Fi vevővel
- 1 x felhasználói kézikönyv

MŰSZAKI LEÍRÁS:

- KOMPATIBILITÁS - A HDMI tükörképernyő adapter támogatja az összes olyan eszközt, amely a következőkkel operációs rendszerekkel rendelkezik: Android 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ és minden későbbi verzió
- WiFi frekvencia: 2.4 GHz
- WiFi távolság: legfeljebb 10 méter
- Felbontás: 1920 x 1080
- Operációs rendszer: Linux
- Processzor: AM8252B
- Processzor sebessége: 600 MHz
- Memória (RAM): DDR3 128 Mb
- Belső tárhely: SLC 128 Mb
- Támogatott videóformátumok: AVI, DIVX, MKV, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, RM, RMVB, WMV
- Támogatott képformátum: JPEG, BMP
- Támogatott hangformátum: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC
- Támogatott dokumentumformátum: PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- Támogatja az AirPlay, Miracast, DLNA szabványt
- TV csatlakozás: HDMI kábel
- Tápellátás: micro USB 2.0
- Méret: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm
- Szín: Fekete

RÉSZEI:



1. GOMBKAPCSOLÓ
2. HDMI CSATLAKOZÓ
3. WI-FI VEVŐ
4. USB KÁBEL
5. MÁGNES (ADAPTER)
6. MICRO USB BEMENET
7. MICRO USB CSATLAKOZÓ

GYORS ÚTMUTATÓ


A képernyőtükrozesi adapter használatára vonatkozó utasítások:

1. Csatlakoztassa a HDMI tükörképernyő adaptert a tévéhez vagy a projektorhoz egy HDMI-kábel segítségével.
2. Csatlakoztassa okostelefonjához, táblagépéhez vagy számítógépéhez Wi-Fi-n keresztül.
3. Ha a televízió nem biztosít elegendő áramot, csatlakoztassa a Mirror Screen adaptert egy mikro-USB-kábel segítségével.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez, vagy olvassa el a mellékelt utasításokat további utasításokért.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ez a termék kizárólag otthoni és száraz használatra készült.
2. Ez a készülék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3. Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és gondoskodjon arról, hogy a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsák.
4. Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, ha éles ütés érte, ha leejtették, ha megsérült, ha a készüléket ott hagyták kültéren, vagy vízbe esett, ne használja.
5. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy tűznek. Ne helyezze el hőforrások közelében.
6. Ne használja a készüléket olyan módon, amely károsíthatja a készüléket a nem megfelelő kezelés miatt nem vállalható felelősség a károkért.

HARDVER TELEPÍTÉS



1. Kapcsolja be a tévét és indítsa el a dongl-t (hardver kulcsot) a dongle USB-kábelének az USB-adapterhez (5V 1A) való csatlakoztatásával. Helyezze a WiFi vevőegységet olyan helyre, ahol jó a WiFi vétel.
2. Csatlakoztassa a dongl-t közvetlenül a televízió HDTV bemeneti portjához.
3. Állítsa be a tévé forrását/bemenetét a dongle-hoz csatlakoztatott HDTV bemeneti portra.
4. A dongle most elindul, és a tévéképernyőn megjelenik az utasítás. Végezze el a beállítást az utasításoknak megfelelően.

WI-FI BEÁLLÍTÁS

1. Ha otthoni Wi-Fi routerhez csatlakozik, kérjük, csatlakoztassa telefonját vagy laptopját ugyanahhoz az otthoni Wi-Fi routerhez. A telefonon vagy laptopon indítsa el a böngészőt, majd navigáljon az IP-címre (a főképernyőn látható), hogy elérje a beállítási oldalt.
2. Ha nem csatlakozik otthoni Wi-Fi routeréhez, kérjük, csatlakoztassa telefonját vagy laptopját az SSID-hez vagy Wi-Fi-n keresztül. A telefonon vagy laptopon indítsa el a webböngészőt, majd navigáljon az IP-címre (<http://192.168.203.1>), hogy elérje a beállítási oldalt.
3. A telefonon vagy a laptopon megjelenik a beállítások oldala.
4. Adja meg jelszavát (az otthoni Wi-Fi jelszavát).
5. Csatlakozzon az otthoni Wi-Fi routerhez.



Ha nem találja a készüléket, amelyre sugározni szeretne, vagy ha az alábbi képernyő nem jelenik meg, csatlakoztassa újra a tápkábelt.

Ezt a részt ne fedje le semmivel.

IOS BEÁLLÍTÁSOK (IPHONE/IPAD)

1. A bekapcsolás után várjon a főképernyő megjelenésére.
2. Csatlakoztassa iPhone készülékét Wi-Fi-n keresztül, indítsa el a böngészőt iPhone készülékén. (<http://192.168.203.1>), és állítsa be az internetet (csatlakozzon az otthoni Wi-Fi router).

Megjegyzés: A telepítés után újra kell indítania a készüléket.


Megjegyzés: Az AirPlay segítségével közvetlenül streamelhet anélkül, hogy csatlakoznia kellene az otthoni Wi-Fi routerhez.



3. Csatlakoztassa iPhone készülékét az otthoni Wi-Fi routerhez. Húzza végig az ujját iPhone-on, koppintson az AirPlay Mirroring elemre, majd válassza ki mint célállomást.
4. Az iPhone/iPad képernyője megjelenik a tévén.

BEÁLLÍTÁSOK ANDROIDHOZ

1. A bekapcsolás után várjon a főképernyő megjelenésére.
2. Válassza ki és jelenítse meg az Android menüt, majd engedélyezze a Miracast alkalmazást.
3. A Miracast funkciónak a telefon modelljétől függően különböző nevei lehetnek, például: Screen Mirroring / Wireless View / Miracast / Smart View / Play to / Multi Screen / Quick Connect / HTC Connect stb.
4. Általában a Gyorsbeállítások között található (legördülő menü) vagy a Wireless Networks (Vezeték nélküli hálózatok) menüpontban, vagy a Kijelző beállítások, vagy a Többi beállításban.



Megjegyzés: Ha még nem találta meg, telepítse a Miracast alkalmazást a Play áruházból, például "Miracast képernyőtükörzés parancsikon" vagy "Wi-Fi kijelző (Miracast)". Nyissa meg, és eljut a Miracast funkcióhoz.

5. Válassza ki célállomásként, és várjon a kapcsolatra.
6. Az Android képernyője megjelenik a tévén, szükség esetén csatlakoztassa újra.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék és a tartozékok tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon. Ne használjon spray-ket, porokat vagy egyéb vegyszereket (például alkoholt vagy benzolt) a készülék vagy a tartozékok tisztításához.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az egész EU-ban. A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának megelőzése érdekében az ellenőrizetlen hulladéklerakás által, a hulladékok felelősségteljesen hasznosítsa újra az újrafelhasználás ösztönzése érdekében az anyag visszanyerése. A használt berendezések visszaküldéséhez használja a

visszaküldési vagy visszavételi lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezután környezetbarát módon újrahasznosíthatják a terméket környezetbarát módon.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.

